

水少 (請先關水缸頂水制,長開飲水喉)

觀看飲水喉	檢查	原因	解決辦法
有水出(一條細線)	儲水缸重	儲水缸無氣	請跟公司打氣指引
		儲水缸已穿 (按打氣咀有水流出)	更換儲水缸
	儲水缸輕	儲水缸氣壓不正常 (可能氣壓過高)	用數字氣壓計測量 確定儲水缸無水(7 - 9 psi)
有水出(一滴滴)	供水管出水少	供水制無 100%打開	100%打開
	供水管出水正常	過濾芯堵塞	更換新濾芯
		薄膜超出使用年份	更換薄膜

無水出 (請先關水缸頂水制,長開飲水喉)

觀看飲水喉	檢查	原因	解決辦法
無水出	供水管無水出	供水制堵塞	更換供水制
	供水管出水正常	過濾芯堵塞	更換新濾芯
		GAC 濾芯堵塞 (濾芯舊膠圈仍在內)	重新安裝 清除舊膠圈
		薄膜超出使用年份	更換薄膜
		自動關閉水制損壞	更換自動水制

排水管不停出水 (必須在無用水後 3-4 小時,視系統而定)

	檢查排水管	原因	解決辦法
關水缸頂水制 5-10 分鐘後	有水出	供水壓力底	100%打開供水制
		過濾芯堵塞	更換新濾芯
		自動關閉水制損壞	更換自動水制
	無水出	水缸氣壓底	請跟公司打氣指引
		自動關閉水制老化	更換自動水制

水質不正常

觀看飲水喉	TDS 檢測	原因	解決辦法
出水很快 (關水缸制都一樣)	TDS 和供水一樣	自動關閉水制損壞	更換自動關閉水制
出水正常	TDS 超出 30ppm	自動關閉水制損壞	更換
		薄膜超出使用年份	更換薄膜
		儲水缸老化	更換儲水缸